

- Au01 - červená
 - Au02 - zelená
 - Au03 - modrá
 - Au04 - bílá
 - Au05 - žlutá (RG)
 - Au06 - světle modrá (GB)
 - Au07 - růžová (RB)
 - Au08 - hřívá (RGB)
 - Au09 - skokový přechod (barvy 01-08)
 - Au10 - plynulý barevný přechod
 - So01 - Au09 podle zvuku
 - So02 - Au09 strobo podle zvuku
 - St00-16 - rychlost strobo pro Au01-10
(St00 - vypnuto)
 - Sn00-16 - prahová hlasitost pro přechod
So01 a So02
 - Sp01-16 - rychlost přechodu pro ~~Au01-10~~
~~Au01-10~~ Au09 a Au10
-
- | | | |
|---|------------|---|
| R | - r000-255 | - |
| G | - g000-255 | - |
| B | - b000-255 | - |
| W | - w000-255 | - |
- Nastavení konstantní barvy
- RGBW

- d001-512 -
kanál DMX